



POLOHY PŘEPÍNAČE SA1:
 R - Ručně - VO parkoviště provozováno v režimu VO města
 0 - VO parkoviště vypnuté
 A - Automaticky - VO parkoviště je ovládáno SPHQ KT1

VÝVOD č.			1		
EL. ZAŘÍZENÍ	PŘÍVOD Z ROZV. ZM BZ006	STROJENÝ ZEMNIČ			
Pi [kW]	0,24			0,24	
TYP KABELU	CYKY-J 4x10	FeZn D=8mm		CYKY-J 5x4	
OZNAKABELU	WL01			WL 1	
PROSTOR	VENKOVNÍ	VENKOVNÍ		PARKOVIŠTĚ	